

# 取扱説明書

(取付けの説明を参照)

クイックチェンジシステム centroteX M  
中間アダプテーションフランジ



**JA**

取扱説明書の翻訳

## 目次

1	一般事項 .....	7
1.1	この取扱説明書について .....	7
1.2	記号の説明 .....	7
1.3	用語の定義 .....	9
1.3.1	アンクランプポジション .....	9
1.3.2	全クランプ予備ストローク .....	9
1.4	賠償責任の制限 .....	9
1.5	著作権 .....	9
1.6	同梱品 .....	10
1.7	スペア部品と付属品 .....	10
1.8	保証期間 .....	11
2	安全 .....	12
2.1	作業員の責任 .....	12
2.2	操作員の要件 .....	13
2.3	用途に従う適切な使用 .....	14
2.4	作業員の安全装備 .....	16
2.5	特殊な危険 .....	18
2.6	その他の安全注意事項 .....	19
2.7	ネジ .....	20
2.8	機能性 .....	20
2.9	環境保護 .....	21
3	テクニカルデータ .....	22
3.1	一般仕様 .....	22
3.2	性能指標 .....	23
3.3	バランス精度 .....	23
3.4	回転速度 .....	24
3.5	運転条件 .....	24
3.6	型式の表示 .....	24
4	構造と機能 .....	25
4.1	部品の図と概要説明 .....	25
4.2	必須付属品 .....	26
4.2.1	クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプター ..	26
4.3	オプションの付属品 .....	26
4.3.1	モンテック .....	26
5	用途と使用の制限 .....	27
5.1	使用 .....	27
5.2	使用の制限 .....	27

# クイックチェンジシステム centroteX M

6	輸送、梱包、保管 .....	29
6.1	安全な輸送、梱包、保管 .....	29
6.2	梱包用記号 .....	30
6.3	輸送点検 .....	30
6.4	開梱および社内輸送 .....	31
6.5	梱包 .....	31
6.6	保管 .....	32
6.7	防錆処理 .....	32
6.8	再保管 .....	32
7	取付け .....	33
7.1	取付け時の安全性 .....	33
7.2	はじめに .....	35
7.3	ネジ締め付けトルク .....	35
7.4	取付けのための機械の前準備 .....	37
7.5	製品の取付け .....	37
7.5.1	互換性の確認 .....	38
7.5.2	製品の前準備 .....	38
7.5.3	ドローチューブアダプターの取り付け .....	39
7.5.4	調節可能なスピンドルフランジの取付け .....	40
7.5.5	バヨネットドロチューブアダプターの取り付け .....	42
8	使用に関して .....	45
8.1	安全な使用 .....	45
8.2	クイックチェンジユニットの取り付け .....	48
8.3	クイックチェンジユニットの取り外し .....	52
8.4	チェック .....	55
8.5	衝突後の取り扱い .....	55
9	加工完了後の作業 .....	56
10	取り外し .....	57
10.1	取り外し時の安全性 .....	57
10.2	取り外しのための機械の前準備 .....	58
10.3	製品の取り外し .....	59
10.3.1	バヨネットドロチューブアダプターの取り外し .....	60
10.3.2	スピンドルフランジの取り外し .....	62
10.3.3	ドローチューブアダプターの取り外し .....	63
11	お手入れ .....	64
11.1	メンテナンス時の安全性 .....	64
11.2	メインテナンスのスケジュール .....	64
11.3	清掃 .....	65

11.4	目視点検 .....	67
11.5	製品の潤滑 .....	67
11.6	潤滑剤の使用 .....	68
12	廃棄処理 .....	69
13	不具合 .....	70
13.1	不具合発生時の処置 .....	70
13.2	トラブルシューティング .....	71
13.3	不具合が解決した後の起動 .....	72
14	付属書 .....	73
14.1	お問い合わせ .....	73
14.2	製造者証明書 .....	73

## 表一覧

表 1:	テクニカルデータ .....	22
表 2:	運転条件 .....	24
表 3:	伝達可能最大トルク .....	28
表 4:	ネジ締め付けトルク .....	36
表 5:	アルミニウム製部品のネジ締め付けトルク .....	36
表 6:	メンテナンス表 .....	64
表 7:	潤滑剤の選択 .....	68
表 8:	トラブルシューティング .....	72

## 1 一般事項

### 1.1 この取扱説明書について

本書は本製品の安全で効率的な取扱いを目的としています。

本書は製品の一部です。いつでも手に取れるように、本製品とともに保管して下さい。すべての作業を始める前に、本説明書を注意深く最後までお読み頂き、内容をご理解下さい。ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守り下さい。

本製品を第三者に譲渡する場合は、本説明書も一緒にお渡しください。

本書の図版は基本的な理解を得ていただくために使用しており、実際の製品とは異なることがあります。



#### 警告

個々の製品やそれらの不適切な組み合わせによって、重大な損傷が生じる可能性があります。

- 個々の製品とその組み合わせのすべての取扱説明指示を読み、それに従う必要があります。

### 1.2 記号の説明

本書では安全情報が一目で分かるアイコンを使用しています。安全上の注意事項は、その危険度がもたらす重大性を示すシグナルワードで説明されます。

致死事故や重傷の能性ならびに物的損害の発生を避けるために、安全上の注意事項は必ず守り、正しくお取り扱い下さい。

#### 安全上の注意事項・表示について



#### 危険

… 危険が回避されない場合は、その結果死亡または重傷を負うような、差し迫った危険な状態を示しています。



#### 警告

… 危険が回避されない場合に、その結果死亡または重傷を負う可能性のある潜在的な危険がある状態を示しています。



#### 注意

… それらが回避できなかった場合、軽傷またはケガをする可能性のある、潜在的な危険がある状態を示しています。

**留意事項**

… それに反した場合、物的損害が生じる可能性のある状態を示しています。

**ヒントと推奨事項****情報**

… 効率的で適切な使用に役立つヒント、推奨事項および損害を未然に防ぐための情報を示しています。



安全な取り扱いのための他の資料の参照を促しています。

製品や個々の部品には、警告ラベルが付いていることがあります。

致死事故や重傷の可能性ならびに物的損害の発生を避けるために、警告ラベルの指示は必ず守り、正しくお取り扱い下さい。

… 溜められた応力（バネなど）の危険を警告しています。



… 手を負傷する危険があることを警告しています。



… 製品の取扱説明書を読む必要があることを示しています。



# クイックチェンジシステム centroteX M

## 一般事項

### 1.3 用語の定義

#### 1.3.1 アンクランプポジション

アンクランプポジションは、コレットチャックのクランピングを解除するポジションです。コレットチャックがアンクランプ状態になると、ワークも同時に自由に動くようになります。

#### 1.3.2 全クランプ予備ストローク

全クランプ予備ストロークは、ワークなしてコレットチャックでチャッキングすることです。全ストロークが送り出され、コレットチャックは予備ストロークの終端位置になります。

### 1.4 賠償責任の制限

本説明書のすべての記述と参照事項は、該当する各規格および規制、技術水準、ならびに当社の長年にわたる知識と経験をもとに作成しております。

製造元は次の原因による損傷に対し、一切の賠償責任を負いません：

- 設置説明書の指示を守らない使用
- 用途に従わない使用
- 適切な訓練を受けていない作業員による使用
- 無許可での改造
- 使用者による技術的な変更
- 指定されたスペア部品以外の使用
- 許可されていない付属品の使用

納入契約に付隨する合意された責任、普通取引約款と製造元の出荷条件、および契約締結時に有効であった法規定が適用されます。

### 1.5 著作権

本設置説明書は著作権で保護されており、専ら内部使用を目的としています。

製造元からの文書による許可なしに、内部使用目的以外で本取扱説明書を第三者への譲渡、あらゆる方法および形態（抜粋を含む）による複製、ならびに本書の内容を利用および／または開示することを固く禁じます。

違反した場合は損害賠償が課せられます。当社はその他、追加の要求を実施する権利を保留します。

## 1.6 同梱品

以下は、ご注文品の付属品として製品に同梱されます。

- 中間アダプテーションフランジ
- 取扱説明書

以下の工具が追加で必要になり、オプションとしてご注文いただけます。

- クイックチェンジユニットまたはクイックチェンジアダプターも必要であれば取り付けたコレットチャック
- 必要であればコレットチャック

## 1.7 スペア部品と付属品



### 警告

誤ったスペア部品や欠陥のあるスペア部品を使用すると、重大な損傷が生じる可能性があります。

- メーカー純正のスペア部品のみご使用ください。



### 警告

クイックチェンジアダプター / クイックチェンジユニットが不正または不具合があると重傷につながります！

- 製造元の純正クイックチェンジアダプター / クイックチェンジユニットのみご使用ください。



### 留意事項

誤ったスペア部品や欠陥のあるスペア部品を使用すると、製品の損傷、誤作動、あるいは機器の全損に至ることがあります。

- メーカー純正のスペア部品のみご使用ください。



### 留意事項

クイックチェンジアダプター / クイックチェンジユニットが不正または不具合があると製品または工作機械の損害、機能障害、あるいは全面停止につながります！

- 製造元の純正クイックチェンジアダプター / クイックチェンジユニットのみご使用ください。

スペア部品と付属品は、販売代理店または直接製造元からご購入いただけます（「お問い合わせ」の章を参照）。

基本的に、消耗部品やワークが接触する部品は保証の対象外です。

### 1.8 保証期間

保証期間は製造元の普通取引約款に記載されています。

## 2 安全

このセクションでは、作業員の最大限の安全と、安全で機能不良のない運転のために、安全に関するあらゆる重要な側面について概説します。

### 2.1 作業員の責任

本製品は産業分野で使用されます。本製品を使って加工を行う事業主は、作業員の労働安全について法的責任を負う義務があります。

本取扱説明書の安全情報のほかに、本製品の用途に関して適用される安全性、事故防止、環境保護に関する現地の適用法規制を遵守し、工作機械の取扱説明書の説明に従って下さい。

製品の改造は禁止されています。改造に起因する負傷や物的損害は、すべて事業主の責任となります。



#### 危険

操作力が低下したり、チャック圧力が低下したりすると、ワーク飛散により重傷を負う危険があります。

- 製品の使用中に操作力やチャック圧力が低下しないように、機械側で安全性を確保してください。
- 機械側で作動力やチャック圧力を維持する対策が講じられていない機械では、本製品の使用は禁止されます。
- 工作機械の取扱説明書に従ってください。

工作機械のリミット割り出しを使用ごとのクイックチェンジユニットに合わせて設定することに特にご注意ください。



#### 危険

機械が正しく据え付けられていない場合、ワーク飛散により重傷を負う危険があります！

- 工作機械のリミット割り出しを使用ごとのクイックチェンジユニットに合わせて設定する。
- 工作機械の終端検出は定期的に点検してください（「メンテナンスのスケジュール」の章を参照）。
- リミットに到達しない場合はクイックチェンジユニットの使用を止めてください。



## 警告

機械側のリミットスイッチ設定が誤っていると、重傷を負う危険があります。

- 戻リストロークを考慮していないクイックチェンジシステムの場合、換装時には必ず、取り付けるクイックチェンジシステムのストロークに応じて機械側のリミットスイッチを調整する必要があります。
- 戻リストロークを考慮したクイックチェンジシステムの場合、必ず、機械側のリミットスイッチが基本クイックチェンジシステムのストロークに対応している必要があります。

## 2.2 操作員の要件



## 警告

所定の資格を持たない作業員が作業した場合、本製品の誤った取り扱いによって重傷を負う危険があります。

- すべての作業は、必ず、その作業を行う資格のある専門作業員が行ってください。



## 警告

関係者でない人員が作業区域に許可なく立ち入ると、重傷を負う危険があります。

- 関係者以外の人員が作業区域に立ち入らないようにしてください。
- 関係者かどうかが不明な場合は、作業区域への立ち入りを拒否してください。
- 関係者以外が作業区域にいる間は、作業を中断してください。



## 留意事項

所定の資格を持たない作業員が作業した場合、本製品の誤った取り扱いによって重大な損傷を与える危険があります。

- すべての作業は、必ず、その作業を行う資格のある専門作業員が行ってください。

本取扱説明書では各種の作業範囲について、次の資格が指定されています。

**専門作業員**

専門作業員は、専門的な教育、知識、経験ならびにその地域の当該法規の知識に基づいて、割当てられた作業を実行し、起こり得る危険を把握し、回避できる人員です。

**油圧機器専門作業員**

油圧機器専門作業員は、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

油圧機器専門作業員とは、専門的な教育と経験に基づいて油圧設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

**空圧機器専門作業員**

空圧機器専門作業員は、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

空圧機器専門作業員とは、専門的な教育と経験に基づいて空圧設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

**電気技術者**

電気技術者とは、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

電気技術者とは、専門的な教育と経験に基づいて電気設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

**研修生**

研修生は、その専門分野の専門作業員による監督と指導の下でのみ、機械の作業にあたることができます。

作業を確実に実行すると期待できる作業員にしか、作業は認められません。たとえば、麻薬、アルコール、薬物例により、対応能力に影響がある者は作業員として不適合です。作業員の選定においては、工場の拠点で適用される年齢・職業関連法規を遵守して下さい。

## 2.3 用途に従う適切な使用

本製品は、着脱式保護装置が付いた CE 準拠の工作機械に装着して使用するものです。

本製品は、取扱説明書に記載された用途のみに設計されています（「使用」の章を参照）。さらに、それ以外の使用目的を製造元と事業主の間の契約により取り決めることができます。

それぞれの分野の訓練を受けた専門操作員のみに、本製品の取付け、運転、メンテナンス、清掃が認められています（「操作員の要件」の章を参照）。

本製品は、指定された技術データの値の範囲でのみ運転できます（「一般仕様」および「運転条件」の章を参照）。

また、製品の使用制限を超えての使用は決してしないでください（「使用の制限」の章を参照）。

製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。

本製品の動作信頼性は、適用が想定されるすべての関連安全基準を遵守して、指定用途に基づいて使用した場合に限り保証されます。

規定用途に従う適切な使用には、本取扱説明書のすべての記載事項を守ることも含まれます。

本製品を規定の用途に反して使用したり、規定の用途以外に使用したりする場合は製品の濫用となり、危険な状態を招く可能性があります。



### 危険

製品の誤った使用により重傷を負う危険があります！

- 着脱式保護装置の付いた CE 準拠の工作機械でのみ、使用してください。
- 所定の使用目的でのみお使いください（「使用方法」の章を参照）。
- 本製品は、それぞれ専門分野の訓練を受けた専門操作員のみ使用してください（「操作員の要件」の章を参照）。
- 本製品について指定されているテクニカルデータの範囲を超えた使用を禁止します（「一般仕様」と「運転条件」の章を参照）。
- ご使用にあたっては、製品の使用制限を決して超えないようにしてください（「使用の制限」の章を参照）。
- 製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。
- 許可済みの部品のみご使用ください。



### 留意事項

製品の誤った使用により物的損害が生じる可能性があります！

- 着脱式保護装置の付いた CE 準拠の工作機械でのみ、使用してください。
- 所定の使用目的でのみお使いください（「使用方法」の章を参照）。
- 本製品は、それぞれ専門分野の訓練を受けた専門操作員のみ使用してください（「操作員の要件」の章を参照）。
- 本製品について指定されているテクニカルデータの範囲を超えた使用を禁止します（「一般仕様」と「運転条件」の章を参照）。
- ご使用にあたっては、製品の使用制限を決して超えないようにしてください（「使用の制限」の章を参照）。
- 製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。
- 許可済みの部品のみご使用ください。

規定の用途以外での使用に起因する損傷に対する請求には一切応じかねます。

本装置の規定用途に反する使用には、たとえば以下のものがあります。

- 安全注意事項に背いて、安全保護のための追加装備なしで製品を取り扱う場合。
- 製品には使用できない機械やクイックチェンジユニット／クイックチェンジアダプターに製品を使用した場合。

## 2.4 作業員の安全装備

健康上のリスクを最小限にするために、作業時においては安全装備の着用が必要です。

作業中は、常にそれぞれの作業に必要な安全装備を着用して下さい。

作業区域の該当する安全装備に従って下さい。

**基本的な装備**

すべての作業において、基本的に以下の着用が義務づけられます。

**作業用衣服**

体型にぴったりフィットした、袖口が狭く、だぶついていない、破けにくい素材の安全作業服を着用して下さい。こうした安全作業服は、主に機械の可動部分に挟まれるのを防ぎます。指輪、ネックレス、その他のアクセサリーは身につけないで下さい。

**安全靴**

重い部品が落下した場合や、滑りやすい床での転倒から守ります。

**保護めがね**

部品の飛散や液体の飛沫から目を守ります。

**ヘアネット**

機械の回転部品に長髪が巻き込まれるのを防ぎます。

**追加の安全装備**

特殊な作業を行う場合には、追加の安全装備が必要です。これらの作業については、本取扱説明書のそれぞれの章で別途説明します。ここでは、追加の安全装備について説明します。

**保護手袋**

擦り傷、擦りむき、挟み込みや深い裂傷、および高温表面への接触などによる火傷から手を守ります。

**安全ヘルメット**

部品や被削材の落下や飛散から頭部を守ります。

## 2.5 特殊な危険

次の項では、工作機械への本製品取り付け時に発生する、その他の危険について説明します。いずれの場合も、事業主は機械のリスク評価により見つかった残留リスクを通知する義務があります。

健康上の危害を防止し、危険な状態を回避するために、ここに示した安全情報および本取扱説明書の後続の各章の注意事項を守ってください。

### 可動部品



#### 警告

回転する部品や可動部品に触れて重傷を負う危険があります。

- 運転中はカバーを開けないでください。
- 運転中は回転する部品や可動部品に手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。
- カバーを開ける前に、機械のどの部分も動いていないことを確認してください。

### クイックチェンジユニットの欠落



#### 警告

クイックチェンジユニットを取り付けていないと製品が上昇したとき重大な挫傷を負う危険があります！

- 中間アダプテーションフランジはクイックチェンジユニットなしでは操作しないでください。
- （誤った電源接続工事やプログラミングエラーなどにより）クランプ操作が不用意に開始されないようにしてください。

### 鋭いエッジ部分



#### 警告

鋭いエッジ部分やバリにより重傷を負う危険があります。

- 各部品の取付けは、それぞれの専門作業に関する資格を有する専門作業員だけが行うことができます。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



## 2.6 その他の安全注意事項



## 警告

機械の作業領域に立ち入ることで頭に重傷を負う危険があります。

- 切削工具や鋭利な物体がそこに置かれていなければ、またはそれにカバーがかかっている場合にのみ、機械の作業領域に立ち入ることができます。
- 機械の作業領域のなかでは、部品が落下する危険がある位置に頭部が来ないようにしてください。



## 警告

機械のスピンドルの回転時に身体の一部が挟まり、重傷を負う危険があります。

- 機械のスピンドルが回転している間、は決して製品に手を入れないでください。
- 製品で作業する前に、機械のスピンドルの作動が終了して切断されていることを確認してください。



## 警告

スリットやピン穴に指を差し込むと、重傷を負う危険があります。

- スリットやピン穴には決して指を入れないでください。



## 警告

損傷した製品や部品、またはそれらの付属品を使用すると、重傷を負う危険があります。

- 製品やその部品および付属品は、目に見える損傷がないか、定期的に点検してください（「点検」および「清掃」の章を参照）。
- 損傷した製品や部品、またはそれらの付属品の使用は禁止されています。
- 損傷がある場合はすぐに事業主に連絡してください。
- 損傷した部品/付属品は製造元純正のスペア部品/付属品と交換する必要があります。

**注意**

摩耗や再加工を繰り返すことで鋭利なエッジやバリができる、深い切り傷を負うことがあります。

- 鋭利なエッジやバリは除去してください。
- 消耗した部品は、必要に応じて製造元の純正スペア部品と交換してください。

**留意事項**

誤ったネジを緩めることにより、物的損害が生じる可能性があります。

- シールワックスで密閉されたネジは緩めないください。

**2.7 ネジ****警告**

不適切な取り付けや取り扱いでネジや位置決めネジが緩んで重傷を負う危険があります。

- シールワックスで密閉されたネジは緩めないください。
- 製品に取り付けられた、接着されたネジや位置決めネジは、市販の中ぐらいのネジロックで固定し直し、規定の締付けトルクで締め付ける必要があります（製品仕様または「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。新たに組付ける時には、予めネジと内部スレッドを清掃し、脱脂する必要があります。
- シールワックスで密閉され、まだ接着しているネジや位置決めネジは、規定の締付けトルクで締め付ける必要があります（製品仕様または「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。
- これについて不明点がある場合は、直ちに製造元に連絡して、対応を問い合わせて下さい。

**2.8 機能性****警告**

製品のひどい汚れにより重傷を負う危険があります。

- 指定された清掃方法と清掃頻度は必ず守ってください（「清掃」の章を参照）。

## 2.9 環境保護



### 留意事項

環境に有害な物質の誤った使用や誤った廃棄により、環境に重大な損傷や支障を及ぼす危険があります。

- 環境にとって危険な物質を不注意で放出した場合は、直ちに適切な措置を講じて下さい。
- 疑わしい場合は、その事実を当該の地域当局に通報してください。

使用されている、環境に危険な物質は次のとおりです。

#### 潤滑剤、添加剤、燃料

グリースやオイルなどの潤滑剤には毒性物質が含まれている場合があります。これらは一般ゴミとして廃棄できません。

環境に有害な物質は、専門業者に廃棄を委託する必要があります（「廃棄」の章を参照）。

### 3 テクニカルデータ

#### 3.1 一般仕様

スピンドルチャック	バヨネットドロチューブアダプタ一直径 [mm]	重量 [kg]	寸法 [ø x 長さ] [mm]	アキシャルクランプ力引き $F_{ax\ max\ pull}$ [kN]	アキシャルクランプ力押し $F_{ax\ max\ push}$ [kN]	伝達可能トルク $M_{max.}$ [Nm]	$5000\ min^{-1}$ のときの $n$ レベル でのバランスシング品質 $G$
		73	22.0      ø 320.0 x 46.0	65	2200	4/1	
KK* 6	76	21.0	ø 320.0 x 46.0	65	2200	4/1	
		85	22.0      ø 320.0 x 46.0	65	2200	4/1	
		91	25.0      ø 320.0 x 53.0	65	2200	4/1	
		100.8	28.0      ø 320.0 x 53.0	65	2200	4/1	
KK* 8	101	24.0	ø 320.0 x 53.0	65	2200	4/1	
		110	24.0      ø 320.0 x 53.0	65	2200	4/1	
		87	21.0      ø 320.0 x 39.0	65	2200	4/1	
AP** 170	100	21.0	ø 320.0 x 39.0	65	2200	4/1	
AP** 220	129	22.0	ø 320.0 x 44.0	95	80	2200	4/1

\* KK = ショートテーパー

\*\* AP = 外面適合度

表 1: テクニカルデータ

### 3.2 性能指標



#### 留意事項

最大性能データを超える状態で製品や工作機械を使用することにより、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品の最大性能データを超えた運転はしないでください。
- 使用されるすべての製品の中で、最も低い最大性能データを超えないようしてください。
- 製品は、同じ性能仕様の工作機械でのみ使用してください。



#### 情報

最大性能データはそれぞれの製品に付いています。摩耗により性能データが判読不能となっている場合は、取扱説明書で確認してください。

どれだけの作動力が得られるかは、製品の状態（潤滑状態と汚れの程度）によって異なります（「メインテナンスのスケジュール」の章を参照）。

### 3.3 バランス精度

本製品のバランスは工場出荷時に設定されています（バランス精度については、「一般仕様」の章を参照）。



#### 危険

製品のバランスがとれていない場合、部品が飛び出して重傷を負う危険があります！

- 製品のバランス調整ねじとバランス調整ウェイトは、決して外さないで下さい。



#### 留意事項

バランスがとれていない製品による加工で物的損害が生じる可能性があります！

- 製品のバランス調整ねじとバランス調整ウェイトは、決して外さないで下さい。

### 3.4 回転速度

本製品は旋盤加工に使用できるように設計されています。



#### 危険

各種製品を不適切に組み合わせると、部品が飛び出して重傷を負う危険があります。

- 組み合わせる製品について記載された最大回転速度のうち、必ず、最も低い回転速度を使用してください。

### 3.5 運転条件

指定値	値	単位
使用周囲温度範囲	15~65	° C
相対湿度	≤ 80	%

表 2: 運転条件

### 3.6 型式の表示


型式は各製品に表示されており、以下の内容が記載されています。

- 製造者
- 製品名称
- ID 番号 (#記号で示されています)
- 製造年
- 最大作動力  $F_{ax\ max}$  [kN]
- 伝達可能最大トルク  $M_{max}$  [Nm]

## 4 構造と機能

### 4.1 部品の図と概要説明

- 1 中間アダプテーションフランジ
- 2 バヨネットドロチューブアダプター
- 3 クイックロックボルト
- 4 バヨネットカプラー
- 5 クイックチェンジアダプター
- 6 コレットチャック



クイックチェンジシステムで工作機械をコレットチャック / チャック別にすぐ段取り替えできます。

このために機械のスピンドルに常時残る中間アダプテーションフランジであるチャックが具備されています。

コレットチャックには、受け部となるクイックチェンジアダプターが装着されています。

コレットチャックとクイックチェンジアダプターが一体となってクイックチェンジシステムが構成されます。

中間アダプテーションフランジは機械のスピンドルに取り付けられます。

中間アダプテーションフランジのバヨネットドロチューブアダプターは機械のドロチューブにねじ固定されています。

クイックチェンジユニットはアキシャルクイックロックボルトで中間アダプテーションフランジに固定されています。

伝達された力で操作されるコレットチャックの操作機構はクイックチェンジアダプターのバヨネットカプラーによって中間アダプテーションフランジと接続されています。

# クイックチェンジシステム centroteX M 構造と機能

## 4.2 必須付属品

### 4.2.1 クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプター

クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプターは中間アダプテーションフランジに工作機械のアダプション用に固定されています。

クイックチェンジアダプターには必要であればコレットチャックを取り付けてください。


## 4.3 オプションの付属品

以下のオプション付属品を各種の製品サイズでご用意しています。

### 4.3.1 モンテック

組付け補助具のモンテックを使用すれば、クイックチェンジシステムを中間アダプテーションフランジまで運び、ロックすることができます。

モンテックには様々な種類があります。



## 5 用途と使用の制限

### 5.1 使用

この製品は HAINBUCH クイックチェンジユニット/ クイックチェンジアダプターをマシニング工作機械に取り付けるための専用製品です。

この製品は HAINBUCH の適合するクイックチェンジユニット/クイックチェンジアダプターと併用のみ可能です。

一般的な用途のほかにも、必要に応じて本製品は本書に記載された特殊用途にも使用できるように設計、開発されています（詳細はクランプ製図または注文内容をご覧ください）。

記載されている用途以外での使用には製造者の明示的な許可が必要です。

### 5.2 使用の制限

クイックチェンジシステムの許容伝達可能トルクは、中間アダプテーションフランジとクイックチェンジアダプター間のネジ締め部から求めます。



#### 警告

伝達可能な最大トルクを超過した場合、クイックチェンジシステムが制御が効かずにつながる危険があります！

- クイックチェンジシステムの伝達可能な最大トルクを超過させないでください。

伝達可能な最大許容トルクは中間アダプテーションフランジに刻印されているか下表から読み取り、超過しないようしてください。

# クイックチェンジシステム centroteX M 用途と使用の制限

インターフェースネジ締め部	締め付けトルク [Nm]	伝達可能最大トルク [Nm]
3 x M8	25	215
6 x M8	25	430
3 x M10	50	750
6 x M10	50	1500
6 x M12	100	2200
6 x M16	220	4500
6 x M20 x 1,5	220	5000

表 3: 伝達可能最大トルク

伝達可能最大トルクの計算値は摩擦係数 0.1 [鉄鋼体鉄鋼乾燥]に基づいています。

摩擦係数の乖離がこれ以上大きくならないように、クイックチェンジシステム[中間アダプテーションフランジとクイックチェンジユニット]の端面は運転開始前に糸が立たない布できれにしてください。

## 6 輸送、梱包、保管

### 6.1 安全な輸送、梱包、保管



#### 警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。



#### 警告

輸送が不適切であると、部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 滑り止めの付いた支持台を使用してください。
- 吊り上げ装置を使用する場合は、適切なクレーンと吊り具（スリング）を使用してください。



#### 警告

輸送時の重心がずれていると、重傷を負う危険があります。

- パッケージのマークに気を付けて下さい。
- クレーン用フックは、重心を通るようにかけて下さい。
- 吊り上げは注意して行い、必要に応じて吊り具取り付け位置を修正してください。



#### 警告

吊り上げ装置を輸送が不適切であると、重傷を負う危険があります。

- 吊荷は絶対に人の頭上を通さないで下さい。
- 吊荷の下には決して立ち入らないで下さい。
- 指定された吊り具取り付け位置を守って下さい。吊り具がしっかりと取り付けられているか確認して下さい。
- 認可品の破損していない吊り上げ装置、クレーン、吊り具のみを使用してください。
- 吊り上げ装置、クレーン、吊り具の最大揚力を超えないようにしてください。



### 留意事項

輸送が不適切であると、部品が落下し、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 滑り止めの付いた支持台を使用してください。
- 吊り上げ装置を使用する場合は、適切なクレーンと吊り具（スリング）を使用してください。

## 6.2 梱包用記号



### 壊れ物


パッケージの中身が壊れやすいものまたは精密なものであることを示します。

パッケージは慎重に取り扱い、倒したりぶつけたりしないようにして下さい。



### 濡らさない

パッケージは濡らさないようにし、乾燥した状態にして下さい。



### 梱包状態ラベル

梱包品の正しい天地を示します。

## 6.3 輸送点検

製品が届いたら直ちに内容物が全て揃っているか、輸送中の破損がないかを確認して下さい。

外観上、はっきりそれと分かる輸送時の破損があった場合は次のように対応して下さい。

- 配送された製品を受け取らない、または保留しておいて下さい。
- 損傷の程度を輸送書類または輸送会社の配達受領書に記入して下さい。
- 再請求を行って下さい。



### 情報

欠陥などがあったら、すぐに再請求して下さい。損害請求は、有効な再請求期間内でのみ行うことができます。

# クイックチェンジシステム centroteX M 輸送、梱包、保管

## 6.4 開梱および社内輸送

製品の総重量はサイズによって異なります。

製品やその個別部品を梱包から安全に取り出し、移動し、工作機械や機械テーブルに置いて機械に脱着するには、重要に応じて吊り上げ装置を使用する必要があります。

1. 製品には輸送用のスリットや穴が付いており、安定した状態で梱包されます。
2. 固定用補助具は、こうした輸送用スリットや穴に取り付けることができます。垂直状態に梱包されている製品を梱包から取り出す際は、必要に応じて前側のねじ込みインサートに固定用補助具を取り付けます。
3. 固定用治具にクレーンを引っ掛けます。
4. 重量に応じて、安全に注意しながら吊り上げ装置で梱包から製品を取り出し、安定した平らな支持台に載せます。
5. 製品が転がらないように固定します。
6. 製品を運搬車両で運ぶ際には、滑り止めの付いた支持台に固定して輸送します。

## 6.5 梱包

個々のパッケージは、想定される輸送条件に合わせて梱包されています。梱包材には環境に優しい材料が使用されています。

梱包は、各部品が取り付けられるまで、輸送中の破損や腐食、その他の損傷から部品を保護するものです。このため、取り付けの直前に開梱して下さい。



### 情報

パッケージは緩衝材でくるまれ、段ボールに入っています。それぞれのチャックサイズの重量については、「一般仕様」の章を参照して下さい。

梱包材は、該当する法規および、その地域の既定に従って廃棄して下さい。



### 留意事項

梱包材の不適切な廃棄によって環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 梱包材は環境にやさしい方法で、適切に処分して下さい。
- その地域の該当する廃棄物処理規定を守り、必要に応じて廃棄物処理専門業者に処理を委託してください。

## 6.6 保管



### 情報

保管および再保管に関して、ここに挙げる条件とは異なる注意がパッケージに記載されている場合があります。その場合は、当該の注意に従ってください。

パッケージは次の条件下で保管して下さい。

- 安定した状態に組付けます。
- 屋外に保管しないで下さい。
- 乾燥した、埃のない場所に保管して下さい。
- 刺激性のある液剤に曝さないで下さい。
- 直射日光が当たらないようにして下さい。
- 機械的な振動のない場所に置いて下さい。
- 保管温度: 15~35° C
- 相対湿度: 60 %以下
- 3ヶ月以上の長期保管の場合は次のようにして下さい。
  - すべての部品および梱包の全体的な状態を定期的にチェックして下さい。
  - 必要に応じて、保管作業を再調整したり、やり直して下さい。

## 6.7 防錆処理

1. 製品を清掃し、潤滑します（「清掃」および「製品の潤滑」の章を参照）。
2. 製品の内側および外側表面に防錆用オイルを薄く塗ります。余分な防錆用オイルは柔らかい、糸くずの出ない布で拭き取ります。
3. 製品を気泡入り緩衝材で梱包します。
4. 製品を再保管します（「再保管」の章を参照）。

## 6.8 再保管

製品は次の条件下で保管して下さい。

1. 製品を保管します（「保管」の章を参照）。
2. 製品は固定して保管する必要があります。製品用のケース、滑り止めの付いた支持台を使用するか、周囲に固定枠の付いたラックを用意してください。
3. 保管条件については「保管」の章を参照してください。

## 7 取付け

### 7.1 取付け時の安全性



#### 警告

無資格の作業者が装置の脱着を行うと、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着作業は、それぞれ分野の有資格作業員のみが行ってください。



#### 警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 工作機械を設定モードにします。
- すべての工具、作業用品、およびテスト装置は、使用後すぐに機械の作業領域から取り除いてください。
- 吊り具は必ず製品から、また機械の作業領域から取り除いてください。



#### 警告

高圧下での媒体の漏出により、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着時は油圧媒体の液流を閉止してください。
- 圧が残っている可能性がある場合は脱圧してください。
- 装置のスイッチを切ります。



#### 警告

不適切な脱着によって部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、必要に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



### 警告

脱着時に、予期できない機械の動きによって激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 脱着時は、設定モードでのみ機械を作動させることができます。
- スロットには決して手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。



### 警告

機械の作業領域に立ち入って頭に重傷を負う危険があります。

- 機械の作業領域は、そこに切削工具や尖った物がなく、またはそれらにカバーがかかっている場合にのみ立ち入ることができます。
- 機械の作業慮域で部品が落下する可能性がある場所の下に、決して頭部がくることがないようにしてください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、重量に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



### 警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。



### 留意事項

製品に残っているアイボルトにより物的損害が生じる可能性があります。

- アイボルトは必ず、製品の取り付け後直ちに取り外してください。



### 留意事項（アルミニウム製部品にのみ適用）

アルミニウム製部品に誤った締め付けトルクでネジを締めると、物的損害が生じる可能性があります。

- アルミニウム製部品のネジ締め付けトルクは、通常よりも小さくなるのでご留意ください（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け



## 情報

製品の再取付および定常的工程のために製品をスピンドルの同じ位置に取り付けるようにしてください。

### 7.2 はじめに

- ネジのサイズと規格に基づいて、指定された締め付けトルクで対角方向に締め付けます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。複数のネジを締め付ける際には、反りを防ぐために均一な力で締めるように気を付けてください。
- 精度誤差を防ぐために、ねじ込み面やフィット面を清掃します（「清掃」の章を参照）。チャック端面とクランプエレメント（付属している場合）の工場出荷時の湿潤は、腐食防止のためだけに行われています。機能性を維持するための潤滑ではありません。
- 潤滑剤は機械の摺動面にのみ塗布して下さい。潤滑時の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
- 接触面への潤滑剤塗布が多すぎると端面振れの原因となるため、ご注意ください。
- シール材（O リング、X リングなど）とシール面にグリースを塗布します。グリース塗布の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
- 機能面（端面、フィット面、テーパ一面、シール面）が損傷しないようにして留意してください。

### 7.3 ネジ締め付けトルク

規定値を表に示します。

関連するガイドラインや設計基準についての知識があることを前提としています。



## 留意事項

誤った締め付けトルクでネジを締めると、物的損害が生じる可能性があります。

- 機械に製品をネジで固定する際には、ハインブッフ社ならびに機械製造元が指定した締め付けトルクの値を守る必要があります。機械製造元の規定値がハインブッフ社のものと異なる場合は、当社にご連絡ください。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け

## ネジのサイズ

次の表は、最高許容仮締めのためのネジ締め付けトルク基準値を、各ネジのサイズについて示しています（単位 Nm）。

■ 総摩擦係数  $\mu_{ges} = 0,12$

ネジ規格	ネジ品質ごとの締付けトルク (Nm)	
	10. 9	12. 9
M4	4	5
M5	7	9
M6	12	15
M8	25	38
M10	50	70
M12	100	130
M16	220	300
M20	400	550
M24	600	800

表 4: ネジ締め付けトルク

## アルミニウム製部品

アルミニウム製部品の締め付けトルクは通常よりも小さくなりますが、それを以下の表に示します。

ネジ規格	締め付けトルク (Nm)	最小ねじ込み深さ (mm)
M6	10	12
M8	23	16
M10	46	20

表 5: アルミニウム製部品のネジ締め付けトルク

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け

## 7.4 取付けのための機械の前準備


1. 機械を設定モードにします。

### 情報

ドローバーがエラーメッセージなしで動く場合には、最小作動圧に達します。

2. 作動圧を最小限に下げます。
3. 切削工具や尖った物は作業領域から除去するか、またはそれらにカバーをかけてください。

## 7.5 製品の取付け



- A ドロチューブアダプター
- B スピンドルフランジ
- B1 スピンドルフランジの締めネジ
- B2 スピンドルフランジの輸送用スロット
- C バヨネットドロチューブアダプター
- D 回転方向位置決めキー
- D1 回転方向位置決めキーの締めネジ
- a スピンドルフランジ端面振れ試験面
- b スピンドルフランジ同心度試験面

1. 「取付けのための機械の前準備」の記載に従い、機械を以下の手順で準備します。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け

## 7.5.1 互換性の確認

製品の互換性と機械の接続場所を確認しておく必要があります。


接続箇所と製品の嵌め合い形状が同じであるかを確認します。また、駆動コンポーネントやカップリングコンポーネントが適合しているかどうかを確認します。

機械の駆動コンポーネントと製品の間に、アダプターが必要となる場合があります。

## 7.5.2 製品の前準備


製品は組み立てた状態で納品されます。

製品の組付けには、以下の前準備が必要です。



1. 回転方向位置決めキーの締めネジを緩めて取り外します。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け




2. バヨネットドロチューブアダプターと回転方向位置決めキーをスピンドルフランジから抜き取ります。

## 7.5.3 ドロチューブアダプターの取り付け



### 情報

ドロチューブアダプターの形状に応じて、このアダプターは機械のドロチューブまたはバヨネットドロチューブアダプターに取り付けてください。





1. ドロチューブアダプターをそのスレッドでバヨネットドロチューブアダプターにねじ込むか機械のドロチューブにねじ込んで締め付けます。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け

## 7.5.4 調節可能なスピンドルフランジの取付け

- 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
- 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。




### 情報


必要に応じて、位置決めには機械のスピンドルの位置決めブロックとスピンドルフランジの位置決め穴を使用できます。

- スピンドルフランジを機械のスピンドルに取り付けます。その際、必要に応じてスピンドルフランジの穴を介して機械のスピンドルに位置決めします。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け



4. スピンドルフランジの止めネジをねじ込み、軽く固定します。
5. 必要な場合は、使用しているアイボルトを緩め、取り外します。
6. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて、使用している組付け補助具を取り除いてください。
7. スピンドルフランジ同心度試験面の同心度をチェックし（所期値 $\leq$  0.005 mm）、必要に応じてプラスチックハンマーを使って注意しながら修正します。



8. スピンドルフランジの止めネジを規定の締付けトルクで締めます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。
9. 試験面の端面振れとスピンドルフランジの端面振れをチェックします（望ましい値 $\leq$  0.005 mm）。



# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け

端面振れが最大許容値よりも大きい場合:

10. スピンドルフランジを取り外します。
11. 機械のスピンドルおよびスピンドルフランジの接触面およびフィット面を清掃します。
12. バリや軽い傷がある場合は、スピンドルフランジと機械のスピンドルの接触面をオイルストーンで軽く研ぎます。
13. スピンドルフランジをもう一度、取り付けます。
14. 再度、調整を行います。
15. もう一度、端面振れをチェックします。

## 7.5.5 バヨネットドロチューブアダプターの取り付け

1. 機械のドロチューブを前方の停止位置まで移動します。




### 情報

調整寸法とはバヨネットドロチューブアダプターの前端面から機械のドロチューブの前側リミットでのスピンドルフランジに当たるクイックチェンジアダプター/クイックチェンジユニットの端面までの軸方向距離です。

2. バヨネットドロチューブアダプターを機械のドロチューブに機械の調整寸法になるまでねじで締めます[スピンドルフランジの前側端面の刻印を参照]。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け




3. バヨネットドロチューブアダプターとスピンドル法兰ジの溝が合うまで、バヨネットドロチューブアダプターを回します。



## 情報


調整値の許容範囲は、公称値の $\pm 0,2\text{ mm}$ です。

4. 調整寸法を確認します[スピンドル法兰ジの前側端面の刻印を参照]。実測寸法は調整寸法規定値の公差以内であること。



5. 回転方向位置決めキーをバヨネットドロチューブアダプターの溝に入れ、スピンドル法兰ジの溝に入れます。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取付け



6. 回転方向位置決めキーの締めネジをねじ込み、このネジを規定締め付けトルクで締め付けてください[「ボルト締めつけトルク」の章参照]。

## 8 使用について

### 8.1 安全な使用



#### 警告

クイックチェンジユニットを資格のない人員が取り付け/取り外しすると重傷の危険があります!

- クイックチェンジユニットは関連専門分野の資格を持つ技術者のみ取り付け/取り外してください。



#### 警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 工作機械を設定モードにします。
- すべての工具、作業用品、およびテスト装置は、使用後すぐに機械の作業領域から取り除いてください。
- 吊り具は必ず製品から、また機械の作業領域から取り除いてください。



#### 警告

工具やテスト装置が飛び出して重傷を負う危険があります。

- 起動の前に、すべての工具とテスト装置を機械の作業領域から取り除かれていることを確認してください。



#### 警告

高圧下での媒体の漏出により、重傷を負う危険があります!

- クイックチェンジユニットの取り付け/取り外し中は用力供給を遮断してください。
- 圧が残っている可能性がある場合は脱圧してください。
- 装置のスイッチを切ります。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について



## 警告

クイックチェンジユニットの不適切な脱着によって部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります！

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 機械の鉛直に釣り下がったスピンドルでのクイックチェンジユニットの取り付け/取り外しには必要であれば適切な取付手段をご使用ください。



## 警告

クイックチェンジユニットの取り付け/取り外し時に予期できない機械の動きによって激しい打撲や裂傷を負うことがあります！

- 機械の動きはクイックチェンジユニットの取り付け/取り外し中セットアップモードしか認められません。
- スロットには決して手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。



## 警告

機械の作業領域に立ち入ることで頭に重傷を負う危険があります！

- 切削工具や鋭利な物体がそこに置かれていない、またはそれにカバーがかかっている場合のみ、機械の作業領域に立ち入ることができます。
- 機械の作業領域のなかでは、部品が落下する危険がある位置に頭部が来ないようにしてください。
- 機械の鉛直に釣り下がったスピンドルでのクイックチェンジユニットの取り付け/取り外しには質量に応じて適切な取付手段をご使用ください。



## 警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について

!

## 留意事項

製品に残っているアイボルトにより物的損害が生じる可能性があります！

- クイックチェンジユニットの取り付け/取り外し後はアイボルト直ちに取り外してください。

!

## 留意事項

十分な腐食防止なく冷却潤滑剤を使用すると、部品が損傷する危険があります。

- 鉄鋼部品は一般的な酸化処理によって防食する必要があります。
- 冷却潤滑剤は十分な防食処理を行った場合にのみ使用してください。

!

## 留意事項

不純または未調製の冷却潤滑剤により、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品が正しく機能するためには、特に、冷却潤滑剤による内部洗浄や内部洗浄機構を備えた工具を使用する場合には、清浄な冷却潤滑剤を用意し、 $100 \mu\text{m}$  以上の微粒子が含有されていないことを確かめます（メッシュサイズ  $100 \mu\text{m}$  のフィルタで処理）。

!


## 留意事項

誤った冷却潤滑剤を使用すると、シールが損傷する可能性があります。

- 組み込まれたシール材に作用したり、シール材を損傷する冷却潤滑剤は使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PUR が可能です。
- エステル系や極性のある冷却潤滑剤は使用しないでください。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について

## 8.2 クイックチェンジユニットの取り付け



A クイックチェンジユニット

A1 クイックチェンジユニットのクイックロックボルト



### 情報

Monteq の玉掛け資材をご利用になると機械の水平スピンドルへのクイックチェンジユニットの取り付け/取り外しがし易くなります[玉掛け資材の取扱説明書参照]。

- 「取付けのための機械の前準備」の記載に従い、機械を以下の手順で準備します。



### 留意事項


クイックチェンジユニットの取り付け/取り外し中は中間アダプテーションフランジのリミット不具合による物損の危険があります！

- クイックチェンジユニットの取扱説明書に下記の値とは異なる中間アダプテーションフランジのリミットが規定されている場合はこれに従ってください。

- 中間アダプテーションフランジを前側リミットにずらします。
- 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。


# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について

4. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。
5. 中間アダプテーションフランジとクイックチェンジユニットの端面を糸の立たない布できれいにしてください。



6. クイックチェンジユニットを中間アダプテーションフランジに合わせ、クイックチェンジユニットと中間アダプテーションフランジの»OPEN«マークを一致させます。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について




## 情報

アイボルトを使用する場合は、中間アダプテーションフランジを手動で回して機械のスピンドルとともにクイックチェンジユニットを回します。

7. 中間アダプテーションフランジ用クイックチェンジユニットまたはクイックチェンジユニット用中間アダプテーションフランジを取り付けたスピンドルを回して、クイックチェンジユニットのマークと中間アダプテーションフランジの»CLOSED«マークを一致させます。
8. 中間アダプテーションフランジを後ろ側リミットにすらします。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について



## 情報

クイックロックボルトを数回の手順で段階的に締め付けることで最適な取り付け再現性が保証されます。例えば、第 1 の手順では 25 Nm で全てのボルトを締めつけ、第 2 の手順では 60 Nm、第 3 の手順では最大締めつけトルクで締め付けます[「使用条件」の章参照]。

9. クイックロックボルト クイックチェンジユニットを規定の締めつけトルクで締め付けます[「使用条件」の章参照]。
10. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて、使用している組付け補助具を取り除いてください。
11. 必要な場合は、使用しているアイボルトを緩め、取り外します。



## 情報

汚れによる障害を防止するため、クイックチェンジユニットの取付後に再度円滑な動きと同心度を点検することをお勧めします。

円滑な動きと同心度はクイックチェンジユニットまたはコレットチャックの適切な試験面で行ってください。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について




## 警告

コレットチャックの始動手順を守らないと重傷につながります！

- この取扱説明書のほかにも関連するコレットチャック s / クイックチェンジアダプターの取扱説明書もお読みになり、把握してください。

12. 作動圧を許可されている加工値に上げます。作動圧が完全に確保されて初めて工作機械を運転できます。

### 8.3 クイックチェンジユニットの取り外し



A クイックチェンジユニット

A1 クイックチェンジユニットのクイックロックボルト

生産休止が三日以上になる場合、クイックチェンジユニット/クイックチェンジアダプターを取り外し、製造元の規定に従って専門的に正しく保管してください[クイックチェンジユニット/クイックチェンジアダプターの取扱説明書参照]。



## 情報

Monteq の玉掛け資材をご利用になると機械の水平スピンドルへのクイックチェンジユニットの取り付け/取り外しがし易くなります[玉掛け資材の取扱説明書参照]。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について

1. 「取り外しのための機械の前準備」の記載に従い、以下の手順で機械を準備します。




## 留意事項

クイックチェンジユニットの取り付け/取り外し中は中間アダプテーションフランジのリミット不具合による物損の危険があります！


- クイックチェンジユニットの取扱説明書に下記の値とは異なる中間アダプテーションフランジのリミットが規定されている場合はこれに従ってください。

2. 中間アダプテーションフランジを前側リミットにずらします。
3. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
4. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。



5. クイックチェンジユニットのクイックロックボルトを数回回して緩めますが、取り外しません。


# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について



## 情報

アイボルトを使用する場合は、中間アダプテーションフランジを手動で回して機械のスピンドルとともにクイックチェンジユニットを回します。

6. 中間アダプテーションフランジ用クイックチェンジユニットまたはクイックチェンジユニット用中間アダプテーションフランジを取り付けたスピンドルを回して、クイックチェンジユニットのマークと中間アダプテーションフランジの»OPEN«マークを一致させます。



7. クイックチェンジユニットを中間アダプテーションフランジから取り外します。

# クイックチェンジシステム centroteX M 使用について

## 8.4 チェック



### 留意事項

破損した、不完全な、あるいは不適切に取り付けられた製品により、工作機械やワークが重大な損傷を受けたり、全損したりすることがあります。

- 破損や不備のない製品のみを組み付けてください。
- 不確かな場合は、製造元にご連絡ください。

本製品の組付けや起動にあたっては、必ず次の点を確認してください。

- 使用製品は非損傷品です。
- 製品のすべての止めネジが使用されており、正しい締め付けトルクで締められている。
- すべての隙間および溝に裂け目や摩耗の様子が見られない。
- 設定された工作回転速度は、本製品の許容回転速度の上限を超えてはいけません。組み合わせた製品について記載された最大回転速度のうち、必ず、最も低い回転速度を使用して下さい。
- 製品に表示されている最大作動力を超えてはなりません。  
組み合わせた製品について記載された最大作動力のうち、必ず、最も低い値に従ってください。
- すべての取付工具が作業領域から取り除かれていること。

## 8.5 衝突後の取り扱い

何らかの衝突が発生した場合は、使用を再開する前に、製品およびその個々の部品にひび割れや損傷がないか、点検する必要があります。

そのためには、本製品を機械から取り外し（「製品の取り外し」の章を参照）、分解します（分解手順については、「清掃」の章を参照）。

## 9 加工完了後の作業

1. 工作機械の電源を切り、電源再投入のないことを確認します。
2. 保護扉または保護カバーを開けます。



### 警告

清掃時に保護服を着用しないと、目を傷つけたり切り傷を負ったりすることがあります。

- 製品は決して圧縮エアーで清掃しないでください。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



3. 製品に付いている切削屑と加工の残渣を、柔らかい、糸くずの出ない布で拭き取り、軽く潤滑します。
4. 保護扉または保護カバーを閉めます。

## 10 取り外し

### 10.1 取り外し時の安全性



#### 警告

無資格の作業者が装置の脱着を行うと、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着作業は、それぞれ分野の有資格作業員のみが行ってください。



#### 警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 工作機械を設定モードにします。
- すべての工具、作業用品、およびテスト装置は、使用後すぐに機械の作業領域から取り除いてください。
- 吊り具は必ず製品から、また機械の作業領域から取り除いてください。



#### 警告

高圧下での媒体の漏出により、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着時は油圧媒体の液流を閉止してください。
- 圧が残っている可能性がある場合は脱圧してください。
- 装置のスイッチを切ります。



#### 警告

不適切な脱着によって部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、必要に応じて適切な組付け補助具を使用してください。

**警告**

脱着時に、予期できない機械の動きによって激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 脱着時は、設定モードでのみ機械を作動させることができます。
- スロットには決して手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。

**警告**

機械の作業領域に立ち入って頭に重傷を負う危険があります。

- 機械の作業領域は、そこに切削工具や尖った物がなく、またはそれらにカバーがかかっている場合にのみ立ち入ることができます。
- 機械の作業慮域で部品が落下する可能性がある場所の下に、決して頭部がくることがないようにしてください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、重量に応じて適切な組付け補助具を使用してください。

**警告**

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。

**情報**

製品の各部品、換装部品、またはクランプエレメントでは、必要に応じて押しネジや抜きタップを使用してください。

## 10.2 取り外しのための機械の前準備

1. 機械を設定モードにします。

**情報**


ドローバーがエラーメッセージなしで動く場合には、最小作動圧に達します。

2. 作動圧を最小限に下げます。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取り外し

3. 切削工具や尖った物は作業領域から除去するか、またはそれらにカバーをかけてください。
4. 燃料、添加剤、残った加工用材料を除去し、環境に適切な方法で廃棄します。

## 10.3 製品の取り外し




- A ドロチューブアダプター  
B スピンドルフランジ  
B1 スピンドルフランジの締めネジ  
B2 スピンドルフランジの輸送用スロット  
C バヨネットドロチューブアダプター  
D 回転方向位置決めキー  
D1 回転方向位置決めキーの締めネジ  
a スピンドルフランジ端面振れ試験面  
b スピンドルフランジ同心度試験面

1. 「取り外しのための機械の前準備」の記載に従い、以下の手順で機械を準備します。


# クイックチェンジシステム centroteX M 取り外し

## 10.3.1 バヨネットドロチューブアダプターの取り外し

- 機械のドロチューブを前方の停止位置まで移動します。




- 回転方向位置決めキーの締めネジを緩めて取り外します。




- 回転方向位置決めキーをバヨネットドロチューブアダプターとスピンドルフランジの溝から取り外します。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取り外し



4. バヨネットドロチューブアダプターを機械のドロチューブから取り外します。



5. 回転方向位置決めキーをスピンドル法兰ジに取り付けてください。


# クイックチェンジシステム centroteX M 取り外し



6. 回転方向位置決めキーの締めネジをねじ込み、このネジを規定締め付けトルクで締め付けてください[「ボルト締めつけトルク」の章参照]。


## 10.3.2 スピンドルフランジの取り外し

1. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
2. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。




3. スピンドルフランジの止めネジを緩め、取り外します。

# クイックチェンジシステム centroteX M 取り外し



4. スピンドルフランジを機械のスピンドルから取り外します。

## 10.3.3 ドローチューブアダプターの取り外し



1. 機械のドローバーにドローチューブアダプターが取り付けられていた場合は、アダプターのネジ溝を回して、アダプターを機械のドローバーから取り外します。

## 11 お手入れ

### 11.1 メンテナンス時の安全性



#### 警告

クランプ力が失われると、ワーク飛散により重傷を負う危険があります！

- 製品のお手入れと清掃の間隔は必ず守って下さい。



#### 注意

溶剤の不適切な取り扱いによって、健康を害する恐れがあります。

- 製造元の危険に関する注意事項と安全データシートに従ってください。



#### 情報

製品の各部品、換装部品、またはクランプエレメントでは、必要に応じて押しネジや抜きタップを使用してください。

### 11.2 メインテナンスのスケジュール

最適で不具合のない運転のために必要となるメンテナンスについては、以降の各セクションで説明しています。

定期的なチェックの際に磨耗度合いが進行していることが分かった場合に限り、実際の磨耗状況に合わせてメンテナンスの間隔を短くして下さい。

メンテナンスの作業内容とその間隔についてのご質問は、製造元にお問い合わせください（「お問い合わせ」の章を参照）。


間隔	メンテナンスの作業内容
毎日	摩耗箇所、塊の発生、亀裂の目視点検[「目視点検」の章参照] 汚れが激しい場合は入念に清掃を行います[「清掃」の章を参照]
半年に 1 回、または 1500 時間の運転時間ごと*	製品を完全に清掃します[「清掃」の章を参照] 製品を潤滑します[「製品の潤滑」の章を参照]
保管時	「保管」の章を参照してください

\* いずれか先に条件が満たされた時点で実施

表 6: メンテナンス表

# クイックチェンジシステム centroteX M お手入れ

## 11.3 清掃



- A 回転方向位置決めキ
- A1 回転方向位置決めキーの締めネジ
- B バヨネットドロチューブアダプター
- C スピンドルフランジ
- C1 スピンドルフランジの締めネジ



### 警告

清掃時に保護服を着用しないと、目を傷つけたり切り傷を負ったりすることがあります。

- 製品は決して圧縮エアーで清掃しないでください。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。





### 留意事項

誤った溶剤を使用すると、シールが損傷する可能性があります。

- 製品の清掃には、組み込まれたシール材に作用したり、シール材を損傷したりする溶剤を使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PUR が可能です。
- 製品の清掃にはエステル系溶剤や極性溶剤を使用しないでください。



### 留意事項

シール材を誤って取り付けると、物的損害が生じる可能性があります。

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

同軸度と端面振れを許容値内に収める前提条件は、各部品が接する面やガイド部に汚れがないことです。

1. 機械から製品を取り外します（「製品の取り外し」の章を参照）。



### 警告

再度の組付けが適切に行われないと、コレットチャックのバランスが崩れ、重傷を負う危険があります。

- 製品の各部品は、同じ位置に再度組付けてください。
- 必要に応じて、製品を分解する前にそれぞれの部品の位置に印をつけておいてください。



### 留意事項

製品を不適切に分解すると、物的損害が生じる可能性があります。

- 分解組立図の指示よりも細かい分解は禁止されています。

2. 分解組立図に従って製品を分解します。
3. すべての部品は、非エステル系の無極性溶剤と柔らかい、糸くずの出ない布でオイルとグリースを完全に拭き取り、目に見える損傷がないか点検します。

4. 分解組立図に従って製品を組付けますが、その際に潤滑します（「製品の潤滑」の章を参照）。組付け時には、以下に注意してください。
  - 止めネジが摩耗していたり損傷している場合は、交換する必要があります。
  - 止めネジはすべて、所定の締め付けトルクで締め付けます（ラベルまたは「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。複数のネジを締め付ける際には、反りを防ぐために均一な力で締めるように気を付けてください。
  - 潤滑剤は機械の摺動面にのみ塗布して下さい。潤滑時の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
  - 接触面への潤滑剤塗布が多すぎると端面振れの原因となるため、ご注意ください。
  - シール材（O リング、X リングなど）とシール面にグリースを塗布します。グリース塗布の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。

#### 11.4 目視点検

製品の損傷を早期に発見するために、製品の目視検査を毎日実施する必要があります。

このとき製品に亀裂や損傷がないか点検してください。

また、すべての締めネジがしっかりと締め付けられているか、点検する必要があります。

損傷が見つかった場合は、それぞれの部品をメーカー純正のスペア部品と直ちに交換する必要があります。

汚れが激しい場合には製品を清掃する必要があります（「清掃」の章を参照）。

#### 11.5 製品の潤滑



##### 危険

製品の潤滑が不足するとワークが飛散し、重傷を負う危険があります。

- 潤滑が不足すると、クランプ力が約 20 %低下します。
- メンテナンス間隔は必ず守ってください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。

潤滑は毎回の清掃、メンテナンス、組付け時のほか、必要に応じて行います。

1. 潤滑のために製品を分解します。分解の手順については、「清掃」の章を参照してください。

# クイックチェンジシステム centroteX M お手入れ

- すべての潤滑箇所について、余分のグリース、使用済みのグリース、残っているグリースを取り除き、該当する地域の法規制に従って廃棄します。

## 11.6 潤滑剤の使用

製品を故障なく運転するためには、指定された潤滑剤を使用して下さい。

冷却溶媒の密着性、耐圧性、溶解性などの基本的な要件に対応するグリースのみを使用してください。さらに、グリースに不純粒子があった場合、それが部品の接触面に付着して端面振れ精度に悪影響を与えるため、グリースに不純粒子が入らないようにして下さい。推奨する潤滑剤を以下に示します。

### 汎用グリース GP 355

(ハイインブッフの製品カタログを参照してください)

その他の推奨代替品:

潤滑剤	製造者	製品名称
グリース	MicroGleit	GP 355
	Klüber	QNB 50
	Zeller & Gmelin	DIVINOL SD24440
	Bremer & Leguill	RIVOLTA WAP

表 7: 潤滑剤の選択



### 留意事項

異なる種類のグリースを組み合わせると、製品が故障することがあります。

- 異なる種類のグリースを混ぜて使用しないで下さい。
- 別の種類のグリースを使用する前に、製品全体を清掃してください。

## 12 廃棄処理

該当する廃棄物の回収既定や廃棄既定がない場合に限り、  
破損した部品をリサイクルに送ります。

### ！ 留意事項

環境に有害な物質の誤った廃棄により、環境に重大な損傷を及ぼす危険があります。

- 潤滑剤、添加剤、燃料は危険廃棄物取扱規程に従うものであり、認可を受けた専門の廃棄業者のみ、廃棄することができます。

交換したオイルやグリースは適切な容器に回収し、現地の適用法規制に従って廃棄します。

環境に適切な廃棄方法については、地域の管轄当局または特殊廃棄物専門業者にお問い合わせ下さい。

## 13 不具合

次の章では各種の不具合の考えられる原因と、それらを解決するための方法を説明します。

不具合の発生頻度が増えた場合は、実際の状態に合わせてメインテナンスの間隔を短くしてください。

次に記載された情報により解決できない不具合の場合は、製造元にお問い合わせください（「お問い合わせ」の章を参照）。

### 13.1 不具合発生時の処置

基本的に、次の対応が当てはまります。

1. 物的損害や人身事故につながる差し迫った危険を伴う不具合が発生した場合は、直ちに緊急停止ボタンを押します。
2. 機能不良の原因を突き止めます。
3. 危険区域でのトラブルシューティング作業が必要な場合は、工作機械を設定モードにします。
4. 職場の責任者に、直ちに機能不良の報告を行います。
5. 不具合の性質に応じて、正規の専門作業員に対応を依頼してください。



#### 情報

次にリストしたトラブルシューティングには、不具合に対する対処を行うべき担当者の責任区分が記載されています。

6. 製品が原因ではない機能不良の場合は、機能不良の原因が工作機械にある可能性があります。その場合は、工作機械の取扱説明書を参照して下さい。

## 13.2 トラブルシューティング

不具合	考えられる原因	トラブルシューティング	対処を行う者
パワートレイン部品が汚れている	パワートレイン部品が汚れている	クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプターを取り外し、清掃します。必要であれば中間アダプテーションフランジを取り外し、分解のうえ洗浄してください	専門作業員
クイックチェンジシステムのアキシャルストローク不具合	誤ったドロチューブアダプターを使用している	製造元にお問い合わせください	製造者
調整寸法が守られていなかった	調整寸法が守られていなかった	調整寸法を点検し、必要であれば補正する	専門作業員
ドロチューブの位置不正	ドロチューブの位置不正	ドロチューブの位置を確認し、クイックチェンジシステムと調整します	専門作業員
クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプターを取り付けられない	クイックチェンジシステムのアキシャルストローク不具合	不具合「クイックチェンジシステムのアキシャルストローク不具合」を参照	
クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプターを取り外せないか非常に取り外しにくい	クイックロックボルトが汚れている	クイックチェンジユニット / クイックチェンジアダプターを力を入れて緩め、クイックロックボルトを洗浄します	専門作業員
クランプ力が小さすぎる	ドローバーの軸方向作動力が低すぎる	機械の設定を確認し、必要な場合は調整してください	専門作業員
クランプ力が大きすぎる	ドローバーの軸方向作動力が高すぎる	機械の設定を確認し、必要な場合は調整してください	専門作業員
ワークの位置がずれる	クイックチェンジシステムの同心度不具合	クイックチェンジシステムの同心度を点検し必要であれば補正する	専門作業員
	クイックチェンジシステムの円滑動作不具合	クイックチェンジシステムの円滑動作を点検し必要であれば端面を洗浄する	

不具合	考えられる原因	トラブルシューティング	対処を行う者
クランプ面に圧痕 がある	CENTREX チャック が汚れている	クイックチェンジユニット / ク イックチェンジアダプターを取り 外し、CENTREX チャックを洗浄す る	専門作業員
振動	中間アダプテーシ ョンフランジとク イックチェンジユ ニットの間が汚れ ている	クイックチェンジシステムの円滑 動作を点検し必要であれば端面を 洗浄する  クイックチェンジシステムの同心 度を点検し必要であれば端面を洗 浄する	専門作業員

表 8: トラブルシューティング

### 13.3 不具合が解決した後の起動

不具合が解決したら、再び稼働する前に次の手順で対処します。

1. 緊急停止をリセットします。
2. 工作機械の操作中断を終了します。
3. 危険区域に人が立ち入っていないことを確認します。
4. 工作機械の稼働を再開します。

## 14 付属書

### 14.1 お問い合わせ

ご注文、配送状況の確認、非常時には、以下のホットラインをご利用ください。

#### ご注文

お電話一本で迅速に対応いたします。電話:

+49 7144. 907-333

#### 配送状況のお問い合わせ窓口

ご注文の現在の状況をお知りになりたい場合は、次の番号にお問い合わせ下さい。

+49 7144. 907-222

#### 24時間体制の緊急対応窓口

破損事故が発生した、または別の技術的な緊急事態が起こった場合は

専門作業員が対応いたします。

+49 7144. 907-444

ご相談やサポートについては、[www.hainbuch.com](http://www.hainbuch.com) に記載された販売代理店およびサービススタッフにお問い合わせください。

### 14.2 製造者証明書

製造元証明書は製品およびその説明書と共に納品されます。

索引一覽

ス	
スペア部品	10
チ	
チェック	55
テ	
テクニカルデータ	22
ト	
トラブルシューティング	71
ネ	
ネジの締め付けトルク	
アルミニウム製部品	36
ネジのサイズ	36
バ	
バランス精度	23
メ	
メインテナンスのスケジュール	64
不	
不具合	70
付	
付属品: 所要	
クイックチェンジアダプター	26
クイックチェンジユニット	26
付属品: 特殊工具	
モンテック	26
使	
使用	27
使用の制限	27
保	
保管	32
保証	11
加	
加工完了	56
危	
危険	18
取	
取り外し	
クイックチェンジユニット	52
スピンドルフランジ	62
機械の前準備	58
製品	59
取付け	
クイックチェンジユニット	48
スピンドルフランジ	40
機械の前準備	37
製品	37
製品の前準備	38
同	
同梱品	10
回	
回転速度	24
型	
型式の表示	24
安	
安全	
一般注意事項	12
使用に関して	45
輸送、梱包、保管	29
安全性	
メンテナンス	64
取り外し	57
取付け	33
安全装備	
ヘアネット	17
作業用衣服	17
保護めがね	17
保護手袋	17
安全ヘルメット	17
安全靴	17
性	
性能指標	23
操	
操作員の要件	13
専門作業員	14
油圧機器専門作業員	14
研修生	14
空圧機器専門作業員	14

電気技術者	14
<b>梱</b>	
梱包	31
梱包用記号	30
<b>概</b>	
概要説明	25
<b>構</b>	
構造	25
<b>清</b>	
清掃	65
<b>潤</b>	
潤滑剤	21, 68
<b>環</b>	
環境保護	21
<b>用</b>	
用語の定義	9
用途に従う適切な使用	14
<b>著</b>	
著作権	9
<b>装</b>	
装置の誤った使用方法	15
<b>記</b>	
記号の説明	7
<b>賠</b>	
賠償責任の制限	9
<b>輸</b>	
輸送: 社内	31
輸送点検	30
<b>運</b>	
運転条件	24
<b>開</b>	
開梱	31
<b>防</b>	
防錆処理	32

07.2020 • 019.01/0078 JA • 技術的な仕様は予告なく変更される場合があります。



HAINBUCH GMBH • WORKHOLDING TECHNOLOGY

Postfach (私書箱) 1262 • 71667 Marbach / Erdmannhäuser Straße 57 • 71672 Marbach • Germany

電話 +49 7144. 907-0 • ファックス +49 7144. 18826 • verkauf@hainbuch.de • www.hainbuch.com

**24 時間体制の緊急対応窓口** +49 7144. 907-444